

# Poscenter HH 2D HD

2D ручной, проводной сканер штрих-кода



**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

[www.poscenter.ru](http://www.poscenter.ru)

Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, [support@poscenter.pro](mailto:support@poscenter.pro)

1. Подключить интерфейсный кабель к сканеру.
2. Подключить интерфейсный кабель к USB разъему ПК.
3. Вернуться к заводским настройкам (при необходимости):

Вход в режим программирования	Возврат к заводским настройкам	Выход их режима программирования
 Enter setup		Exit Setup 

4. Выбор типа интерфейса (при необходимости):

Вход в режим программирования	Выбор интерфейса	Выход их режима программирования
 Enter setup	 *USB-KBW	Exit Setup 
	 USB Virtual Com	
	 RS-232	

5. Настройка чувствительности сканера (при необходимости):

Вход в режим программирования	Выбор уровня чувствительности	Выход их режима программирования
 Enter setup	 Low Sensitivity	Exit Setup 
	 Medium Sensitivity	
	 *High Sensitivity	

Скачать [полное руководство пользователя](#) и драйвер [Virtual COM](#)

Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, [support@poscenter.pro](mailto:support@poscenter.pro)